


# TÉLÉVISEUR TOSHIBA

## MODÈLE 1



*Boutons de réglage (vue de côté)*

### **Description fonctionnelle**

1. Port VGA pour partage d'écran entre un équipement informatique (ordinateur, projecteur, etc..) et le téléviseur
2. Port HDMI pour partage d'écran entre un équipement informatique (ordinateur, projecteur, etc..) et le téléviseur
3. Bouton de mise en fonction
4. Boutons de changement des chaînes
5. Boutons de réglage du volume
6. Bouton de choix de menu pour changement d'option
7. Bouton pour choix des périphériques entrants (VGA, HDMI ou Câble)
8. Port USB


---

### **Procédure de connexion entre le téléviseur et un périphérique extérieur**

1. Brancher le téléviseur sur la prise d'alimentation électrique murale si ce n'est pas encore fait.
2. Appuyer sur le bouton de mise en alimentation **Power**.
3. Choisir l'option HDMI ou USB qui s'affiche à l'écran en appuyant tout d'abord sur le bouton **CH/INPUT**.
4. Si l'option HDMI est choisi :
  - a. Connecter le câble HDMI sur le port indiqué du téléviseur.
  - b. Connecter l'autre bout de votre câble HDMI sur votre périphérique ou ordinateur.
5. Si l'option USB est choisi :
  - a. Connecter un bout du câble USB sur le port indiqué du téléviseur.
  - b. Connecter le second bout de votre câble USB sur votre périphérique ou ordinateur.

# TÉLÉVISEUR TOSHIBA

## MODÈLE 2



*Boutons de réglage (vue de côté)*

### **Description fonctionnelle**

1. Port VGA pour partage d'écran entre un équipement informatique (ordinateur, projecteur, etc..) et le téléviseur
2. Port HDMI pour partage d'écran entre un équipement informatique (ordinateur, projecteur, etc..) et le téléviseur
3. Bouton de mise en fonction
4. Boutons de changement du volume et des chaînes
5. Bouton pour choix des périphériques entrants (VGA, HDMI ou Câble)
6. Ports HDMI
7. Choix du mode digital audio
8. Port USB

---

### **Procédure de connexion entre le téléviseur et un périphérique extérieur**

1. Brancher le téléviseur sur la prise d'alimentation électrique murale si ce n'est pas encore fait.
2. Appuyer sur le bouton de mise en alimentation **Power**.
3. Choisir l'option HDMI ou USB qui s'affiche à l'écran tout d'abord en appuyant sur le bouton **CH/INPUT**.
4. Si l'option HDMI est choisi :
  - a. Connecter le câble HDMI sur le port indiqué du téléviseur.
  - b. Connecter l'autre bout de votre câble HDMI sur votre périphérique ou ordinateur.
5. Si l'option USB est choisi :
  - a. Connecter un bout du câble USB sur le port indiqué du téléviseur.
  - b. Connecter le second bout de votre câble USB sur votre périphérique ou ordinateur.